

NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ OVLÁDAČE AC151-06

1. TECHNICKÉ ÚDAJE



Napájení:	3 V (1xCR2430)
Kmitočet přenosu:	433.92 MHz
Teplota pro používání:	~ -20°C ~ +55°C
Dosah přenosu:	80 metrů (otevřená plocha), 20 metrů (zastavěná plocha)
Výkon přenosu:	10 miliwat (mW)

AC151-06 - 6-kanálů:

Možnost ovládní 6 motorů nebo 6 skupin motorů.

Spolupracuje se všemi rádiovými motory řady AM a také s AC řídicími jednotkami a spínači nabízenými společností ALUPROF S.A.

Výrobce si vyhrazuje toleranci pro údaje uvedené v katalogu vzhledem k používání v různých podmínkách.

2. SCHÉMA PŘEDNÍHO PANELU



V souladu s předpisy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) je zakázáno vyhazovat zařízení označené symbolem přeškrtnuté popelnice spolu s jinými odpady. Povinností uživatele je odevzdat použitá zařízení do podniku zabývajícího se sběrem přístrojů za účelem jejich odpovídající recyklace. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005. Výše uvedené právní povinnosti byly zavedeny za účelem snížení množství odpadů vzniklého z použitých elektrických a elektronických zařízení a zajištění náležité úrovně sběru, zpětného odběru a recyklace. Součástí zařízení nejsou nebezpečné látky, které by měly zvláště negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.



- Režim nastavení bude po 60 sekundách nečinnosti ukončen a změny nebudou uloženy.
- Stisknutím a podržením tlačítka „STOP“ po dobu 3 sekund můžete celý postup zrušit.
- Pro automatické ovládání přijímačů ze všech kanálů je nutné nastavit u ovládače skupinový kanál, který bude aktivní, když budou svítit všechna čísla kanálů.
- V nastavení času automatického ovládání symbol „00: 00“ znamená, že ovládání není aktivní.
- Nastavení dnů v týdnu při automatickém ovládání je možné ve třech režimech: 1. Vybraný den v týdnu, 2. Celý týden, 3. Pracovní dny + víkend.



3. ZMĚNA PROVOZNÍHO REŽIMU



Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund. Ikona hodin začne blikat.



Stiskněte tlačítko „VPRAVO“. Ikona provozního režimu začne blikat.



Stisknutím tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ změníte provozní režim.



Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund, dokud nepřestanou blikat ikony na LCD, což znamená, že změny nastavení byly uloženy.

Ruční režim - bez funkce časového řízení.

Automatický režim - s funkcí časového řízení.

Náhodný režim - s funkcí časového řízení s náhodně vybraným časem z rozmezí ± 15 minut do nastaveného automatického času.



Stisknutím a podržením tlačítek „VLEVO“ a „VPRAVO“ po dobu 3 sekund rychle aktivujete/deaktivujete manuální režim.

4. NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU A DNE V TÝDNU.



Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund. Ikona hodin začne blikat.



Stiskněte tlačítko „STOP“. Číslice hodin začnou blikat.



Tlačítka „NAHORU“ a „DOLŮ“ nastavte hodinu.



Stiskněte opět tlačítko „STOP“. Číslice minut začnou blikat.



Pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ nastavte minuty.



Stisknutím tlačítek „VLEVO“ nebo „VPRAVO“ změníte nastavení dnů v týdnu.



Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund, dokud nepřestanou blikat ikony na LCD, což znamená, že změny nastavení byly uloženy.

5. NASTAVENÍ ČASU AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ



Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund. Ikona hodin začne blikat.



Stiskněte tlačítko „VPRAVO“. Ikona provozního režimu začne blikat.



Stisknutím tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ změníte provozní režim na automatický (T).



Stiskněte tlačítko „STOP“. Den v týdnu začne blikat.



Stisknutím tlačítek „VLEVO“ nebo „VPRAVO“ změníte nastavení dnů v týdnu.



Stiskněte tlačítko „STOP“. Zobrazí se hodina zvedání. Číslice hodin začnou blikat.



Tlačítky „NAHORU“ a „DOLŮ“ nastavte hodinu.



Stiskněte tlačítko „STOP“. Číslice minut začnou blikat.



Pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ nastavte minuty.



Stisknutím tlačítka „STOP“ přejdete do nastavení hodiny spouštění.

7, 8, 9

Opakujte kroky 7, 8, 9.



Stiskněte tlačítko „STOP“. Číslice kanálů začnou blikat.



Stisknutím tlačítek „VLEVO“ nebo „VPRAVO“ zvolíte požadovaný kanál.



Stisknutím tlačítka „NAHORU“ aktivujete kanál. Stisknutím tlačítka „DOLŮ“ deaktivujete kanál.



Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 3 sekund, dokud nepřestanou blikat ikony na LCD, což znamená, že změny nastavení byly uloženy.

