

PROGRAMMIERANLEITUNG DES AC151-06-SENDERS

1. TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Stromversorgung:	3 V (1xCR2430)
Frequenz:	433.92 MHz
Betriebstemperatur:	~ -20°C - ~ +55°C
Übertragungreichweite:	80 meter (in Freien), 20 meter (in Gebäuden)
Sendeleistung:	10 miliwat (mW)

AC151-06 - 6-Kanäle:

Möglichkeit zur Steuerung von 6 Motoren oder 6 Motorgruppen.

Funktioniert mit allen Funkmotoren der AM-Serie sowie AC-Steuereinheiten und -Schaltern, die von ALUPROF S.A. angeboten werden.

Der Hersteller behält die Toleranz von Katalogdaten vor aufgrund von Verwendung in verschiedenen Bedingungen.

2. DIAGRAM DES VORDEREN ANZEIGEFELDS



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, gekennzeichnet durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, mit anderen Abfällen zu verwerten. Der Nutzer ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte an gekennzeichneten Sammelstellen zur entsprechenden Verwertung abzugeben. Die Kennzeichnung deutet auch darauf hin, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt eingeführt wurde. Die oben genannten Verpflichtungen wurden eingeführt, um Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten zu vermeiden und Wiederverwendung, Recycling und andere Formen der Verwertung zu sichern. Diese Geräte bestehen aus Materialien, deren gefährliche Inhaltsstoffe zu besonderen Umwelt- und Gesundheitsrisiken führen können



- Der Einstellungsmodus wird nach 60 Sekunden Untätigkeit geschlossen werden und die Änderungen werden nicht gespeichert.
- Durch drücken und Halten der STOP-Taste für 3 Sekunden können Sie den gesamten Vorgang abbrechen.
- Um Empfänger automatisch von allen Kanälen zu steuern, den Gruppenkanal am Sender einstellen, der aktiv ist, wenn alle Kanalnummern angeleuchtet sind.
- In den Zeiteinstellungen der automatischen Steuerung bedeutet das Symbol „00 : 00“, dass die Steuerung nicht aktiv ist.
- Die Einstellung der Wochentage in der automatischen Steuerung ist in drei Modi möglich: 1. Gewählter Wochentag, 2. Ganze Woche, 3. Arbeitstage + Wochenende.



3. BETRIEBSMODUS WECHSELN



Die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Uhrsymbol fing an zu blinken.



Die RECHTS-Taste drücken. Das Betriebsmodus-Symbol beginnt zu blinken.



Durch drücken der AUF- oder AB-Tasten kann die Betriebsart gewechselt werden.



Die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Blinken der Symbole auf dem LCD aufhört, was bedeutet, dass die Änderungen an den Einstellungen gespeichert wurden.

Manueller Betriebsmodus - ohne Zeitsteuerungsfunktion

Automatischer Betriebsmodus - mit Zeitsteuerungsfunktion

Zufälliger Betriebsmodus - mit Zeitsteuerungsfunktion mit einer zufällig gewählten Zeit im Bereich von ± 15 Minuten zur eingestellten Automatische Zeit.



Durch drücken und Halten der LINKS- und RECHTS-Tasten für 3 Sekunden wird der manuelle Modus schnell aktiviert / deaktiviert.

4. EINSTELLUNG DER AKTUELLEN UHRZEIT UND DES WOCHENTAGS



Die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Uhrsymbol fing an zu blinken.



Die STOP-Taste drücken. Die Stundenziffern beginnen zu blinken.



Durch Drücken der AUF- oder AB-Tasten können die Zeiteinstellungen geändert werden.



Erneut die STOP-Taste drücken. Die Minutenziffern beginnen zu blinken.



Durch drücken der AUF- oder AB-Tasten können die Minuteneinstellungen geändert werden.



Durch drücken der Tasten LINKS- oder RECHTS-Tasten können die Einstellungen der Wochentage geändert werden.



Die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Blinken der Symbole auf dem LCD aufhört, was bedeutet, dass die Änderungen an den Einstellungen gespeichert wurden.

5. ZEITEINSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN STEUERUNG



Die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Uhrensymbol fing an zu blinken.



Die RECHTS-Taste drücken. Das Betriebsmodus-Symbol beginnt zu blinken.



Durch drücken der AUF- oder AB-Tasten ändern wir die Betriebsart auf Automatisch (T).



Die STOP-Taste drücken. Der Wochentag beginnt zu blinken.



Durch drücken der Tasten LINKS- oder RECHTS-Tasten können die Einstellungen der Wochentage geändert werden.



Die STOP-Taste drücken. Die Hebezeit wird angezeigt. Die Stundenziffern beginnen zu blinken.



Durch Drücken der AUF- oder AB-Tasten können die Zeiteinstellungen geändert werden.



Die STOP-Taste drücken. Die Ziffern fangen an zu blinken.



Durch drücken der AUF- oder AB-Tasten können die Minuteneinstellungen geändert werden.



Durch drücken der STOP-Taste wird zur Einstellung der Stunde der Absenkung gewechselt.

7, 8, 9

Die Schritte 7, 8, 9 wiederholen.



Die STOP-Taste drücken. Die Kanalziffern beginnen zu blinken.



Durch drücken der LINKS- oder RECHTS-Tasten wird der gewünschte Kanal ausgewählt.



Durch drücken der AUF-Taste wird der Kanal aktiviert. Durch drücken der AB-Taste wird der Kanal deaktiviert.



Die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Blinken der Symbole auf dem LCD aufhört, was bedeutet, dass die Änderungen an den Einstellungen gespeichert wurden.

