

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NADAJNIKA AC151-06

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA



| | |
|---------------------------|---|
| Zasilanie: | 3 V (1xCR2430) |
| Częstotliwość transmisji: | 433.92 MHz |
| Temperatura użytkowania: | ~ -20°C - ~ +55°C |
| Zasięg transmisji: | 80 metrów (teren otwarty), 20 metrów (teren zabudowany) |
| Moc transmisji: | 10 miliwat (mW) |

AC151-06 - 6-kanalów:

Możliwość sterowania 6 silnikami lub 6 grupami silników.

Współpracuje ze wszystkimi radiowymi silnikami serii AM oraz centralkami i przełącznikami AC znajdującymi się w ofercie ALUPROF S.A.

Producent zastrzega sobie tolerancję danych katalogowych ze względu na użytkowanie w różnych warunkach.

2. SCHEMAT PANELU PRZEDNIEGO



Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Powyższe obowiązki prawne zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



- Tryb ustawień po 60 sekundach bezczynności zostanie zamknięty i zmiany nie będą zapisane.
- Naciskając i przytrzymując przycisk "STOP" przez 3 sekundy można anulować całą procedurę.
- Aby sterować automatycznie odbiornikami ze wszystkich kanałów należy na nadajniku ustawić kanał grupowy, który jest aktywny gdy wszystkie numery kanałów są podświetlone.
- W ustawieniach czasu automatycznego sterowania symbol "00 : 00" oznacza, że dane wystawienie nie jest aktywne.
- Ustawienie dni tygodnia w automatycznym sterowaniu możliwe jest w trzech trybach: 1. Wybrany dzień tygodnia, 2. Cały tydzień, 3. Dni robocze + Weekend.



3. ZMIANA TRYBU PRACY



Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" przez 3 sekundy. Ikona zegara zaczyna migać.



Nacisnąć przycisk "PRAWO". Ikona trybu pracy zaczyna migać.





Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" zmieniamy tryb pracy.



Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" przez 3 sekundy aż miganie ikonki na LCD ustanie co znaczy, że zmiany ustawień zostały zapisane.

 Tryb pracy ręcznej - bez funkcji sterowania czasowego,

 Tryb pracy automatycznej - z funkcją sterowania czasowego,

 Tryb pracy losowej - z funkcją sterowania czasowego z losowo wybraną godziną z przedziału ± 15 minut do ustawionego czasu automatycznego.



Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków "LEWO" i "PRAWO" przez 3 sekundy powoduje szybką aktywację/dezaktywację trybu pracy ręcznej.

4. USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU I DNIA TYGODNIA



Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" przez 3 sekundy. Ikona zegara zaczyna migać.



Nacisnąć przycisk "STOP". Cyfry godziny zaczynają migać.



Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" wprowadzamy zmiany w ustawieniach godziny.



Ponownie nacisnąć przycisk "STOP". Cyfry minut zaczynają migać.



Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" wprowadzamy zmiany w ustawieniach minut.



Naciskając przyciski "LEWO" lub "PRAWO" wprowadzamy zmiany w ustawieniach dni tygodnia.



Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" przez 3 sekundy aż miganie ikonki na LCD ustanie co znaczy, że zmiany ustawień zostały zapisane.

5. USTAWIENIE CZASU AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA



Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" przez 3 sekundy. Ikona zegara zaczyna migać.



Nacisnąć przycisk "PRAWO". Ikona trybu pracy zaczyna migać.



Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" zmieniamy tryb pracy na automatyczny (T).



Nacisnąć przycisk "STOP". Dzień tygodnia zaczyna migać.



Naciskając przyciski "LEWO" lub "PRAWO" wprowadzamy zmiany w ustawieniach dnia tygodnia.



Nacisnąć przycisk "STOP". Wyświetli się godzina podnoszenia. Cyfry godziny zaczynają migać.



Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" wprowadzamy zmiany w ustawieniach godziny.



Nacisnąć przycisk "STOP". Cyfry minut zaczynają migać.



Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" wprowadzamy zmiany w ustawieniach minut.



Naciskając przycisk "STOP" przełączamy na ustawienia godziny opuszczania.

7, 8, 9

Powtórzyć kroki 7, 8, 9.



Nacisnąć przycisk "STOP". Cyfry kanałów zaczynają migać.



Naciskając przyciski "LEWO" lub "PRAWO" wybieramy żądany kanał.



Naciskając przycisk "GÓRA" aktywujemy kanał. Naciskając przycisk "DÓŁ" dezaktywujemy kanał.



Nacisnąć i przytrzymać przycisk "SET" przez 3 sekundy aż miganie ikonek na LCD ustanie co znaczy, że zmiany ustawień zostały zapisane.

