

# INSTRUCȚIUNI DE PROGRAMARE A EMIȚĂTORULUI AC151-06

## 1. SPECIFICATII TEHNICE



Alimentare electrică:	3 V (1xCR2430)
Frecvență:	433.92 MHz
Temperatura de Operare:	~ -20°C - ~ +55°C
Interval mediu:	80 de metri (în spațiu deschis), 20 de metri (în interiorul clădirilor)
Putere radiată:	10 miliwați (mW)

AC151-06 - 6 canale:

Posibilitatea de a controla 6 motoare sau 6 grupuri de motoare.

Conlucrează cu toate motoarele radio din seria AM și unitățile de control și comutație AC oferite de ALUPROF S.A.

Compania își rezervă toleranța datelor din catalog datorită condițiilor diferite de utilizare.

## 2. DIAGRAMA PANOULUI FRONTAL



În conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), este interzisă depozitarea echipamentelor uzate împreună cu alte deșeuri, marcate cu simbolul coșului cu roți tăiat. Utilizatorii sunt obligați să-și transfere echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Marcajul înseamnă, în același timp, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Aceste obligații legale au fost introduse pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate de deșeurile de echipamente electrice și electronice și pentru a asigura un nivel adecvat de colectare, recuperare și reciclare. Echipamentul nu conține componente periculoase, care ar avea un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.



- Modul de setare se va închide după 60 de secunde de inactivitate și modificările nu vor fi salvate.
- Dacă țineți apăsat butonul „STOP” timp de 3 secunde, puteți anula întreaga procedură.
- Pentru a controla automat receptorii de pe toate canalele, este necesară configurarea unui canal de grup pe transmițător.  
Canalul de grup este activ când toate numerele canalelor sunt evidențiate.
- În setările timpului de control în mod automat, simbolul „00 : 00” indică faptul că respectiva comandă nu este activă.
- Setarea zilelor săptămânii în comandă automată este posibilă în trei moduri: 1. Ziua selectată a săptămânii, 2. Întreaga săptămână, 3. Zile lucrătoare + Weekend



### 3. SCHIMBAREA MODULUI DE OPERARE



Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde. Pictograma ceasului începe să clipească.



Apăsați butonul „DREAPTA”. Pictograma modulului de operare începe să clipească.



Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a schimba modul de funcționare.



Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde până când pictogramele de pe ecranul LCD nu mai clipească, ceea ce înseamnă că modificările au fost salvate.



Mod manual - fără funcție de control al timpului,



Mod automat - cu funcție de control al timpului,



Mod aleatoriu - cu funcție de control al timpului cu un timp selectat aleatoriu în interval de  $\pm 15$  minute până la ora automată setată.



Dacă apăsați și mențineți apăsat butoanele „STÂNGA” și „DREAPTA” timp de 3 secunde, se activează/dezactivează rapid modul de funcționare manuală.

### 4. SETAREA OREI ȘI ZILEI CURENTE A SĂPTĂMÂNII



Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde. Pictograma ceasului începe să clipească.



Apăsați butonul „STOP”. Cifrele orei încep să clipească.



Apăsând butoanele „SUS” sau „JOS”, puteți modifica setările orelor.



Apăsați din nou butonul „STOP”. Cifrele minutelor încep să clipească.



Prin apăsarea butoanelor „SUS” sau „JOS”, setările minutelor se pot modifica.



Apăsați butonul „STÂNGA” sau „DREAPTA” pentru a schimba ziua săptămânii.



Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde până când pictogramele de pe ecranul LCD nu mai clipească, ceea ce înseamnă că modificările au fost salvate.

## 5. SETAREA TIMPULUI DE CONTROL AUTOMAT



Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde. Pictograma ceasului începe să clipească.



Apăsați butonul „DREAPTA”. Pictograma modulului de operare începe să clipească.



Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a schimba modul de funcționare în automat (T).



Apăsați butonul „STOP”. Ziua săptămânii începe să clipească.



Apăsați butonul „STANGA” sau „DREAPTA” pentru a schimba ziua săptămânii.



Apăsați butonul „STOP”. Se va afișa ora de ridicare. Cifrele orei încep să clipească.



Apăsând butoanele „SUS” sau „JOS”, puteți modifica setările orelor.



Apăsați butonul „STOP”. Cifrele minutelor încep să clipească.



Prin apăsarea butoanelor „SUS” sau „JOS”, setările minutelor se pot modifica.



Apăsați butonul „STOP” pentru a trece la setarea orei de coborâre.

**7, 8, 9**

Repețați pași 7, 8 și 9.



Apăsați butonul „STOP”. Cifrele canalelor încep să clipească.



Apăsați butoanele „STANGA” sau „DREAPTA” pentru a selecta canalul dorit.



Apăsați butonul „SUS” pentru a activa canalul. Apăsați butonul „JOS” pentru a dezactiva canalul.



Apăsați și mențineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde până când pictogramele de pe ecranul LCD nu mai clipească, ceea ce înseamnă că modificările au fost salvate.

